



## PIKAOHJE

Hae selaimellasi ja kirjaudu sisään: <https://nidus.app/>



Murske käyttöliittymä käytetään työmaalla massakuormien kirjautumiseen ja murskeen levitystyön seurantaan.



Perustiedot

**näkymän** tiedot täytetään ennen levityksen aloittamista.

**Levitystiedot näkymässä konekuski** kuittaa levittimelle toimitetut kuormat.'

**Kuorman saapumisen yhteydessä** konekuski valitsee rekan rekkavalikosta ja painaa **"ALOITA KUORMA"** nappia.

**Kuorman tai levityskohteen loppumisen jälkeen** konekuski painaa **"LOPETA KUORMA"** nappia.

Jos mursketta vielä jäljellä siirryttäessä **uudelle kohteelle** painetaan **"JATKA EDELLISTÄ KUORMAA"** nappia.



### HOXI!

**Kun halutaan seurata myös kuormien lukumäärää, on muistettava painaa "LOPETA KUORMA" nappia aina kuorman loppuessa.**

**Seurantatiedot-näkymässä** seurataan reaaliajassa kuluvan päivän ja yhteensä kohteeseen levitetty murskemäärää.

**Sensorinäkymässä** voidaan seurata levittimen sensoritietoja (*Kulma, Levitys, Vasen korkeus, Oikea korkeus*).

**Karttanäkymässä** levitystyö näkyy yhtenäisenä viivana.



**Mursketyömaat ja -kohteet konfiguroidaan sekä hallitaan Manageri-käyttöliittymässä – tarkemmat täydessä käyttöohjeessa**